


**ご確認ください!**  
**お使いのETC車載器**



**現在お使いの一部のETC車載器は、  
最長で2030年頃までに使えなくなります。**

※現行のセキュリティに問題が発生した場合は、変更時期が早まる可能性があります。

**なぜ？**  
使えなくなるの？

**お客さまのETC決済情報を、将来にわたり安全に保護するため  
セキュリティ規格を変更します。**



## 新・旧セキュリティ規格の確認方法

現在お使いの車載器が新セキュリティ規格に対応しているかご確認ください。

- ①車載器管理番号19桁の左詰の数字 ※セットアップ申込書、セットアップ証明書、取扱説明書他より確認ができます。

「1」:新セキュリティ  
「0」:旧セキュリティ



- ## ②車載器本体での確認方法もあります。

詳しくは、ETC総合情報ポータルサイトをご覧ください



# 新・旧セキュリティ規格3つの確認方法

## 確認方法 1

### セットアップ申込書、証明書で確認。

- 「セットアップ申込書、証明書は、どこにあるの？」



**ヒント** セットアップ申込書・証明書は、車載器を取り付けた際に渡され、「車検証ファイル」に保管されている事例が多いです。

**重要** ETC2.0車載器セットアップ申込書 (Web用)

セットアップ証明書 (Web用)

車検証と一緒に大切に保管して下さい

**重要** ETC 車載器セットアップ証明書 (Web用)

1. 車台情報

2. 車載器

3. 車検証


4. その他

車載器管理番号 99999 99999999 999999

車載器管理番号先頭の数字 「1」は、新規格 「0」は、旧規格

## 確認方法 2

### 車載器の音声案内、車載器に連動するカーナビ画面で確認。



**ヒント** 操作方は、各メーカーの取扱説明書でご確認ください。


- 車載器の音声案内

車載器管理番号先頭の数字 「1」は、新規格 「0」は、旧規格



- 車載器に連動するカーナビの画面

車載器管理番号の先頭の数字 「1」は、新規格 「0」は、旧規格



## 確認方法 3

### 車載器の識別マーク、品番を調べて、メーカーホームページで確認。



※識別マークの表示場所は機種により異なります。  
また車載器の型式により識別マークが描かれていない場合があります。

- 車載器本体の主な設置場所



**ヒント** 識別マーク・品番の確認はスマホで写真撮影する方法があります。

